

目 录

一、产品概述.....	- 3 -
二、技术指标.....	- 3 -
三、功能介绍.....	- 6 -
五、操作方法.....	- 9 -
1. 基本操作.....	- 9 -
2. 测试.....	- 10 -
1) 四线精密测试接地电阻.....	- 10 -
2) 三线测试接地电阻.....	- 12 -
3) 二线简易测试接地电阻.....	- 13 -
4) 土壤电阻率测试.....	- 14 -
5) 交流电压测试.....	- 15 -
6) 接地电压测试.....	- 16 -
六、电池管理.....	- 17 -
七、售后服务.....	- 17 -
八、装箱清单.....	- 18 -

一、产品概述

ZXET3007 接地电阻测试仪是结合新的防雷接地电阻检测标准，专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的，测试电流达 20mA，采用数字及微处理技术，精密 4 线法、3 线法和简易 2 线法测量接地电阻，导入 FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术，自动识别干扰并选择测量频率，使干扰的影响最小化，提供更加准确的接地电阻值。具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性好，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。

本仪器又名精密接地电阻测试仪、四线接地电阻测试仪、二三四线接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪，由主机、数据软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机专用工具箱式设计，用聚丙烯塑胶作为原料，添加新型复合填充料一次注塑成形，密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越，其箱体能承受约 200kg 的压力，确保各种环境测试的高精度、高稳定性和高可靠性。主机超大 LCD 显示，具有背光，棒图指示，一目了然。同时能存储 2000 组数据，通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

二、技术指标


功 能	接地电阻、土壤电阻率测试；接地电压、交流电压测试
电 源	DC 7.4V 1.8Ah 可充锂电池，电池充满约 8.4V
背 光	可控白屏背光，适合昏暗场所使用
测量方式	精密 4 线、3 线法测量、简易 2 线测量接地电阻

测量方法	接地电阻：额定电流变极法，测量电流 20mA Max
	土壤电阻率：四极法(温纳法)
	对地电压：平均值整流(P(S)-ES 接口间)
量 程	二三四线法测量接地电阻(R)：0.000 Ω ~ 300000 Ω
	土壤电阻率(ρ)：0.00 Ω m ~ 9000k Ω m
	接地电压：AC 0.0 ~ 100.0V
精 度	二三四线法测量接地电阻(R)： $\pm 2\%rdg \pm 5dgt$ (0.000 Ω ~ 29.999 Ω) $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$ (30.00 Ω ~ 2999.9 Ω) $\pm 4\%rdg \pm 3dgt$ (3000 Ω ~ 300000 Ω)
	土壤电阻率(ρ)：根据 R 的测量精度而定 ($\rho = 2\pi aR$ a:1 m ~ 100m; $\pi = 3.14$)
	接地电压： $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$
	注：1、rC max 或 rP max 时的附加误差 $\leq \pm 5\%rdg \pm 5dgt$ 。(rC max: $4k\Omega + 100R < 50k\Omega$, rP max: $4k\Omega + 100R < 50k\Omega$)
	2、5V 干扰电压时的附加误差 $\leq \pm 5\%rdg \pm 5dgt$ 。
测试电压波形	正弦波
测试频率	128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (自动选频)
短路测试电流	AC 20mA max
开路测试电压	AC 40V max
电极间距范围	1m ~ 100m
换 挡	接地电阻：0.000 Ω ~ 300000 Ω 全自动换挡

	土壤电阻率：0.00 Ω m~9000k Ω m 全自动换档
LCD	6 位 LCD 显示，白屏背光
LCD 尺寸	128mm×75mm
LCD 显示域	124mm×67mm
测量指示	测量中 LED 闪烁指示，LCD 倒计时，进度棒图指示
充电指示	充电时充电器上的指示灯亮红色，充满后亮绿色
尺 寸	仪表尺寸：长宽高 320mm×275mm×145mm
	外包装尺寸：长宽高 400mm×245mm×335mm
标准测试线	4 条：红色 15m，黑色 15m，黄色 10m，绿色 10m 各 1 条
简易测试线	2 条：红色 1.6m，黑色 1.6m 各 1 条
辅助接地棒	4 根： ϕ 10mm×150mm
测量时间	对地电压：约 2 次/秒；接地电阻：约 7 秒/次；土壤电阻率：约 7 秒/次
测量次数	5000 次以上(短路测试，测 1 次，停 30 秒再测)
线路电压	AC 600V 以下测量
通讯接口	具有 RS232 接口，存储数据可以上传电脑，保存打印
通 讯 线	RS232 通讯线 1 条，长 1.5m
数据保持	保持数据时“HOLD”符号指示
数据存储	2000 组，“MEM”存储指示，显示“FULL”表示存储已满
数据查阅	查阅数据时“READ”符号指示
溢出显示	超量程溢出时“OL”符号指示
干扰测试	自动识别干扰信号，干扰电压高于 5V“NOISE”符号指示

辅助接地测试	具有辅助接地电阻值测试功能，0.00k Ω ~ 30.00k Ω (100R+rC<50k Ω ，100R+rP<50k Ω)
报警功能	测量值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”报警提示
电池电压	当电池电压不足时，电池电压低符号显示，提醒给电池充电。
自动关机	开机 15 分钟后自动关机
工作电流	待机：25mA Max(背光关闭)；背光：25mA Max(单独背光耗电)； 测量时：150mA Max(背光关闭)
质 量	仪表：2.66kg(含电池)
	总质量：6.88kg(含包装)
工 具 箱	军用工具箱设计，可承重 200kg
工作温湿度	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C；80%rh 以下
存放温湿度	-20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C；70%rh 以下
过载保护	测量接地电阻：C(H)-E、P(S)-ES 各端口间 AC 280V/3 秒
绝缘电阻	20M Ω 以上(电路与外壳之间 500V)
耐 压	AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
电磁特性	IEC61326(EMC)
适合安规	IEC61010-1(CAT III 300V、CAT IV 150V、污染等级 2)； IEC61010-031；IEC61557-1(接地电阻)；IEC61557-5(土壤电阻率)；JJG 366-2004(接地电阻表)。

三、功能介绍




1. 测试进度棒图(显示测试的进度，动态显示)
2. 报警指示符号(启动报警功能时显示，超报警临界值时闪烁显示)
3. 超电压指示(被测试电压超过 30V 时显示，提醒注意安全)
4. 交流指示
5. 数据保持指示(按 **MEM** 键保持数据时显示)
6. 数据查阅指示(长按 **MEM** 键 3 秒进入数据查阅时显示)
7. 数据存储指示(按 **MEM** 键保持数据的同时存储数据时显示)
8. 干扰信号指示(干扰电压超过 5V 时显示)
9. 电池电量低指示
10. 存储数据组数指示
11. 测试数据
12. 电压单位符号
13. 长度单位符号
14. 电流单位符号
15. 电阻单位符号


四、测量原理

1. 接地电压测量采用平均值整流法。

2. 接地电阻测量采用额定电流变极法，即在测量对象 E 接地极和 C(H) 电流极之间流动交流额定电流 I，求取 E 接地极和 P(S) 电压极的电位差 V，并根据公式 $R=V/I$ 计算接地电阻值 R。为了保证测试的精度，设计了四线法，增加 ES 辅助地极，实际测试时 ES 与 E 夹在接地体的同一点上。四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响，能消除线阻对测量的影响，更精密。



3. 土壤电阻率(ρ)测量采用 4 极法(温纳法): E 接地极与 C(H) 电流极间流动交流电流 I，求 P(S) 电压极与 ES 辅助地极间的电位差 V，电位差 V 除以交流电流 I 得到中间两点电阻值 R，电极间隔距离为 a(m)，根据公式 $\rho = 2\pi aR(\Omega m)$ 得出土壤电阻率的值，C(H)-P(S) 的间距与 P(S)-ES 的间距相等时(都为 a)即为温纳法。为了计算方便，请让电极间距 a 远大于埋设深度 h，一般应满足 $a > 20h$ ，见下图。



4. 以上几种方法中其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差,由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(E_i)计算得出。

$$B = \pm (|A| + 1.15 \times \sqrt{E_2^2 + E_3^2 + E_4^2 + E_5^2})$$

A: 固有误差

E₂: 电源电压变化产生的变动


E₃: 温度变化产生的变动

E₄: 干扰电压变化产生的变动




E₅: 接触电极电阻产生的变动

五、操作方法

1. 基本操作

旋转 **FUNCTION** 功能旋钮实现开关机, 旋钮指示“OFF”位置关机。本仪表开机后 15 分钟自动关机, 自动关机后将功能旋钮转到“OFF”位置, 重新开机。开机后, 如果 LCD 显示电池电压低符号“”, 表示电池电量不足, 请依照说明给电池充电。电池电力充足才能保证测量的精度。

开机后, 按“”键可以开启或关闭背光, 背光功能适合于昏暗场所。每次开机默认背光关闭。

开机后, 将 **FUNCTION** 功能选择旋钮旋至相应的位置, 短按“**AL**”键可以开启或关闭报警功能, 长按“**AL**”键(约 3 秒)进入报警临界值设定, 按“”或“”键改变当前数字大小, 短按“**AL**”键移动光标, 再长按“**AL**”键保存退出。当测量值大于报警临界设定值并已开启报警功能, 仪表将闪烁将显示“”符号, 并发出“嘟—嘟—嘟—”报警声。

在测试模式下, 短按“**MEM**”键锁定当前显示数据, 显示“**HOLD**”、“**MEM**”符号, 并自动编号存储, 若存储已满, 仪表显示“**FULL**”符号。再按“**MEM**”键解除锁定。

在测试模式下，长按“MEM”键(超过 3 秒)进入数据查阅，按“▲”或“▼”键以步进值为 1 选择查阅数组号，一直按住“▲”或“▼”键以步进值为 10 选择查阅数组号，当前组数为接地电阻数据或土壤电阻率数据时，按“SET”键查阅 rC、rP 和 a 值，再按“MEM”键退出查阅。

查阅时若无存储数据，LCD 显示“----”，见上右图。


在数据查阅状态下，按“CLR”键进入数据删除，按“▲”或“▼”键选择“no”或“yES”，选“no”再按“MEM”键不删除并返回数据查阅状态，选“yES”再按“CLR”键删除所存数据，删除后 LCD 显示“----”。数据删除功能是一次性删除所有存储数据，删除后不能再恢复，请谨慎操作。

仪表所存数据可以上传电脑。连接好电脑与仪表的 RS232 通讯线，仪表开机，运行数据软件，若软件显示串口打开并连接成功，即可以读取存储的历史数据，上传电脑并保存。

数据软件具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

2. 测试


1) 四线精密测试接地电阻

	<p>在测试接地电阻时，先确认接地线的对地电压值，即 C(H)与 E 或 P(S)与 ES 的电压值必须在 20V 以下，若对地电压在 5V 以上，仪表显示 NOISE 符号，此时接地电阻的测量可能会产生误差，此时先将被测接地体的设备断电，使接地电压下降后再进行接地电阻测试。</p>
---	--


四线测试：四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口(通常有污垢或生锈)表面之间的接触电阻对测量的影响，能消除线阻变化对测量的影响，优于三线测试。

如下图：从被测物体起，一般间隔 5m~20m，分别将 P(H)、C(H)辅助接地棒呈一条直线深埋入大地，将接地测试线(黑、绿、黄、红)从仪表的 E、ES、P(S)、C(H)接口对应连接到被测接地极 E、辅助电压极 P(S)、辅助电流极 C(H)上。

	<p>被测接地体 E 到电流极 C(H)之间的距离，应至少是被测接地体埋入地下深度(h)的 5 倍，或者是被测接地体埋入地下电极长度(d)的 5 倍。</p>
	<p>测量复杂接地系统的总接地电阻，其 d 的距离为该接地系统最大对角线的距离。</p>
	<p>测试时，测试线不能相互缠绕在一起，否则可能影响测试精度。</p>



对于多点独立接地系统或大地网接地系统，用户自行选用更长的测试线即可，电极间距大于被测试地网最大对角线长的 5 倍即可。如下图：



$R=r_1 // r_2 // r_3 // r_4 // r_5 // r_6 // \dots // r_n$ ($r_1 \dots r_n$ 都是独立接地点)

R——仪表读数，整个接地系统的总接地电阻值；

$r_1 \dots r_n$ ——都是独立接地点，在地面下各接地体没有连接在一起；

r_C ——辅助电流极 C(H) 的对地电阻；


r_P ——辅助电压极 P(S) 的对地电阻；

n——独立接地点的数量，点数越多，R 值越小。

连接好测试线后，先将 **FUNCTION** 功能选择旋钮旋至“REARTH”位置，进入接地电阻测试模式，按一下“**TEST**”键开始测试，测试过程中有倒计时指示及测试进度棒图指示，测试完毕后显示稳定的数据，即被测接地体的接地电阻值 R。


测试完毕后，再按一下“**SET**”键可以查看辅助电流极 C(H) 与辅助电压极 P(S) 的接地电阻值 r_C 、 r_P ， r_C 、 r_P 值显示完后自动返回显示被测接地电阻值 R。

如下图，被测试接地电阻值为 2.205Ω ，仪表已存 8 组数据；辅助电流极 C(H) 的接地电阻 r_C 为 $0.36 k\Omega$ ；辅助电压极 P(S) 的接地电阻值 r_P 为 $0.27 k\Omega$ 。



2) 三线测试接地电阻


三线测试：如下图，短接仪表的 ES、E 接口，即为三线测试，仪表操作与四线测试相同。三线测试不能消除线阻变化对测量的影响，也不能消除仪表与测试线间、测试线与辅助接地棒间接触电阻变化对测量的影响，测量时还需去除被测接地体表面的氧化层。




3) 二线简易测试接地电阻

二线测试：此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法，利用现有的接地电阻值最小的接地极作为辅助接地极，使用 2 条简易测试线连接（即 C(H)-P(S) 接口短接、E-ES 接口短接）。可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒 C(H)、P(S)，测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。接线如下图，仪表操作同四线测试。

	<p>选用商用电源系统接地作为辅助接地极测量时，必须先确认是商用电源系统的接地极，否则断路器可能启动，有危险。</p>
	<p>采用简易二线法测量接地电阻，尽量选择 r_e 值小的接地体作为辅助接地极，这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、金属消防栓作为辅助接地极。</p>





简易法测量接地电阻，其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和，即： $R=R_X+re$

其中： R ——为仪表读数值；

R_X ——为被测接地体的接地电阻值；

re ——为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。

那么，被测接地体的接地电阻值为： $R_X=R-re$

4) 土壤电阻率测试

土壤电阻率 ρ 是决定接地体接地电阻的重要因数。不同性质的土壤，固然有不同的土壤电阻率，就是同一种土壤，由于温度和含水量等不同，土壤电阻率也会随之发生显著的变化。因此，为了在进行接地装置设计时有正确的依据，使所设计的接地装置更能符合实际工作的需要，必须进行土壤电阻率的测量。


土壤电阻率用四极法(温纳法)进行测量。

根据公式 $\rho =2 \pi aR(\Omega m)$ 计算土壤电阻率 ρ ，单位为 Ωm ，其中：

a ——电极间距； R ——P(S)-ES 电极间土壤的电阻。

四极法(温纳法)：按下图连接测试线，注意辅助接地棒间的间距及埋入深度，分别将 C(H)、P(S)、ES、E 辅助接地棒呈一条直线深埋入大地，将接地测试线(红、

黄、绿、黑)从仪表的 C(H)、P(S)、ES、E 接口开始对应连接到被测 C(H)、P(S)、ES、E 辅助接地棒上。



根据温纳法确定测量土壤电阻率的值约为两个接地棒间的距离 a 深度处的土壤电阻率, 可通过改变 a 值来检查土壤均质性, 从而设计合适的接地电极。


辅助接地棒的间距设置: 连接好测试线后, 先将 **FUNCTION** 功能选择旋钮旋至“ ρ EARTH”位置, 进入土壤电阻率测试模式, 长按“**SET**”键(约 3 秒)进入辅助接地棒的间距设置, 短按“**SET**”键移动光标, 按“**▼**”或“**▲**”键改变当前数字大小(a 值范围: 1m~100m), 再长按“**SET**”键保存设定的 a 值, 并返回土壤电阻率测试模式。

设定完 a 值后, 在土壤电阻率测试模式下, 按“**TEST**”键开始测试, 并倒计时显示测试进度, 完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。

如下图, 被测量土壤电阻率为 $53.38 \Omega\text{m}$, 已存 157 组数据, 按一下“**SET**”键显示辅助电流极 C(H) 的接地电阻值 r_C 和辅助电压极 P(S) 的接地电阻值 r_P , 显示完后自动返回显示被测量土壤电阻率 ρ 。




5) 交流电压测试


	交流线路电压测试不能操过 100V。
	连接 P(S)、ES 接口测试商用交流电压，无需连接 C(H)、E 接口。

交流电压测试，指一般的商用交流电压测试，注意区别接地电压，本仪表可以用于测试 100V 以下的交流线路电压。

参见下图：先将测试线与仪表的 P(S)、ES 接口连接，再将测试线接入被测线路，都连接好后，将 **FUNCTION** 功能转换旋钮切换至“EARTH VOLTAGE”位置开始测试，LCD 显示测试结果。



6) 接地电压测试

	接地电压测试时需要使用 1 根辅助接地棒。
	仪表只要通过测试线和辅助接地棒与大地有连接，仪表接口的其他测试线就不能接入商用电源的 L、N 线中，否则引起漏电，断路器可能启动，有危险。
	接地电压测试不能超过 100V。
	不能用于商用电压测试，否则会损坏仪表。

接地电压：即电气设备发生接地故障时，接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差，接地电压就是以大地为参考点，与大地的电位差，大地为零电位点。

接地电压测试时需要使用一根辅助接地棒，注意与商用交流电压测试的区

别。参见下图：仪表、辅助接地棒、测试线都连接好后，将 **FUNCTION** 功能转换旋钮切换至“EARTH VOLTAGE”位置，开始测试接地电压，LCD 显示测试结果。

六、电池管理

1. 及时给电池充电，长时间不使用仪表每 3 个月给电池充电一次。
2. 充电时，充电器上的指示灯亮红色，充满后亮绿色。
3. 必须使用标配的充电器充电。
 - 1) 当电池电压不足时，请及时充电，充电时间约 3 小时。
 - 2) 若更换电池，需从工具箱底部打开四枚螺丝，取出仪器面板，再更换电池。
若用户无法更换电池，请与厂家联系。
- 3) 旋转 **FUNCTION** 功能旋钮看能否正常开机，若不能开机，请按第 2

